

Digitální stopky se slunečním napájením

Kat. číslo 1124011

Návod k použití – Stopky se solárním napájením

Přepínání režimu opakovaným stlačením tlačítka „mode“: Čas > Stopky > Alarm > Čas.

NASTAVENÍ ČASU/ KALENDÁŘE

Nastavení tlačítkem „mode“; sekundy blikají

Nastavení minut přes tlačítko „Split/Reset“ > úprava tlačítkem „Start/Stop“; stejným způsobem nastavíte hodiny, datum, měsíc a den.

Uložení nastavení tlačítkem „Mode“

NASTAVENÍ ALARMU

Nastavení tlačítkem „Mode“; hodiny blikají > úprava tlačítkem „Start/Stop“

Nastavení minut tlačítkem „Split/Reset“ > úprava tlačítkem „Start/Stop“

Uložení nastavení tlačítkem „Mode“

Pro zapnutí a vypnutí alarmu stiskněte tlačítko „Split/Reset“ a „Start/Stop“

V režimu zobrazení času se čtení kalendáře provádí stisknutím tlačítka „Start/Stop“ a čtení alarmu stisknutím tlačítka „Split/Reset“

POUŽITÍ STOPEK

Zobrazení tlačítkem „Mode“

Začátek měření tlačítkem „Start/Stop“

Mezičas tlačítkem „Split/Reset“; a zobrazení prvního v cíli

Konec měření tlačítkem „Start/Stop“

Zobrazení druhého v cíli prostřednictvím tlačítka „Split/Reset“

Vynulování tlačítkem „Split/Reset“

Poznámka: Odstraňte použitý přístroj a použité baterie ekologicky vhodným způsobem.

